

Inställning av tid och datum i Samsung DCS, iDCS och OfficeServ

Aktivera kundprogrammeringsläge

Åtgärd

1. Tryck på överför



Visas i display

**PROGRAMMERING
ANGE PRGM ID:**

2. Slå 200

**TILLG KUNDPROGR
LOSENKOD**

3. Slå 1234

**TILLG KUNDPROGR
EJ TILLG**

4. Slå 1

**TILLG KUNDPROGR
TILLG**

5. Tryck på högtalare



**201: CUS PASSCODE
ANGE PROGR ID**

Ställ tid och datum

Åtgärd

1. Slå 505

Visas i display

**OLD:6010184:0047
NEW:WMMDDYY:HHMM**

2. Ange det nya datumet och tiden enligt nedanstående format.

**OLD:6010184:0047
NEW:1120500:1445**

W (veckodag, 0-6). Ange 0 för söndag och 6 för lördag.

MM (månad, 01-12). Ange 01 för januari och 12 för december.

DD (dag i månaden). Ange ett nummer från 01 till 31.

YY (år). Ange de två sista siffrorna i året, t ex 98.

HH (timme). Ange ett nummer från 00 till 23.

MM (minut). Ange ett nummer från 00 till 59.

3. Tryck på överför



för att spara och avsluta programmeringen.